⚠警告 ⚠ 印の部品は安全上重要な部品です。交換するときは、安全及び性能維持の☒ため必ず指定の部品をご使用く ださい。

IMPORTANT SAFETY NOTICE:
COMPONENTS IDENTIFIED WITH THE MARK ⚠ HAVE THE SPECIAL CHARACTERISTICS FOR SAFETY.
WHEN REPLACING ANY OF THESE COMPONENTS. USE ONLY THE SAME TYPE.

P1015: DC+ 1, DC- 2, Main S Down H 3, AF RESET L 4, AF S Down H 5, Inrush Trigger 6

P1012: 1 5V, 2 5V, 3 5V, 4 -5V, 5 GND, 6 GND, 7 GN, 8 GND, 9 3V

P1014: 1 12V, 2 FAN PULSE, 3 GND

P1011: 3 FAN PULSE, 2 GND, 1 16V

P1013: 8 -7.5V, 7 7.5V, 6 -12V, 5 12V, 4 GND, 3 GND, 2 GND, 1 GND

DC-, Q11 GATE, Q11 O.C.P, IC1 VCC, IC1 FB, Q12 GATE, Q12 O.C.P, IC2 VCC, IC2 FB, O.V.P, O.H.P, DC-, Main s Down H, AF RESET L, AF S DOWN H, DC+

TO chassis

COMPONENT NAME	POWER 2	01/02
CIRCUIT BOARD NO.	MODEL NO.	
VEP81184B		
		SCM213



COMPONENT NAME	POWER 2	02/02
CIRCUIT BOARD NO.	MODEL NO.	
VEP81184B		
		SCM214